

Hinweise für den energiesparenden Betrieb der Redwell-Heizung und für die richtige Montage:

Bitte verwenden Sie die von uns empfohlenen Thermostate. Sollten Sie dies nicht wünschen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie oder Ihr Elektriker für die Steuerung der Redwell-Heizungen eine digitale Regelung verwenden.



Als Montage-Orte empfehlen wir die Wandmontage (wie in untenstehender Grafik dargestellt) oder die Deckenmontage mittig im Raum.

Bei der Wandmontage nutzen Sie im Idealfall eine Innenwand und hängen die Redwell-Heizung wie ein Bild mittig an diese Wand auf eine Höhe von 1,40-1,60m mittig vom Heizgerät gemessen.

Die Montage an einer Innenwand hat den Grund, dass die kälteren Außenwände eines Raumes entsprechend gut erwärmt werden, und das somit ein günstiges und angenehmes Raumklima gewährleistet ist. Wenn dies nicht möglich ist, kann natürlich auch eine Außenwand gewählt werden.

WICHTIG: Bitte stellen Sie sicher, dass eine freie und ungehinderte Abstrahlung der Geräte gewährleistet ist!

Montage:



Bitte halten Sie im laufenden Betrieb der Redwell-Heizung möglichst die Türen innerhalb der einzelnen Räume geschlossen.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Redwell-Heizung!

Katja & Christian Ohle, Saselbergweg 31, 22395 Hamburg, www.redwell.de